



Handleiding vacuümunit 135 kg

Veiligheidsvoorzieningen

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voorafgaand aan elk gebruik.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Het vacuümapparaat mag niet gebruikt worden in ruimten waar gevaar voor explosie aanwezig is.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C
- Zorg dat de werkplek steeds schoon en overzichtelijk is.
- Het hijsapparaat is bestemd om net boven de werkvloer te heffen, te vervoeren en verleggen van luchtdichte oppervlakken. Deze materialen mogen een gering poreus oppervlak hebben, maar mogen het max.hefvermogen van 135 kg niet overschrijden. Het is verboden om onder de draaglast te komen.
- Het hijstoestel mag enkel loodrecht hangend gebruikt worden.
- Een vastgeklemd last nooit met het toestel proberen lostrekken of verslepen.
- Personen of dieren mogen niet op de platen of met het apparaat verplaatst worden.
- Lasten nooit over personen heen verplaatsen.
- Vacuümmeter steeds in de gaten houden. Nooit heffen bij vacuüm onder de -0.2bar en indien de manometer gedurende het heffen zakt onder de -0.2bar, onmiddellijk de last op de grond zetten.
- Wanneer men hoger dan 1 meter boven de werkvloer gaat heffen, dient men de last op een extra manier te beveiligen tegen afvallen, bijvoorbeeld met hijsbanden onder de last.

Bijzondere gevaren

- De last zal onmiddellijk vallen als de onderdruk onderbroken wordt. Het is dus ten strengste verboden om de stroom te onderbreken gedurende het heffen.
- Het hijsapparaat ontwikkelt een sterke zuiging, haren en kledingstukken kunnen dus aangezogen worden.
- Het is verboden om in de zuigaansluiting te kijken als het toestel ingeschakeld is, uw ogen kunnen hierdoor gekwetst worden.

Gebruiksaanwijzing

Optillen van een last:

- Plaats de zuignap in het midden van de last en zorg ervoor dat deze plek proper en stofvrij is.
- Schakel het toestel aan en wacht tot de vacuümmeter minimum -0.2bar aangeeft alvorens te hijsen.

Neerzetten van de last:

- Zet het aangezogen product op een stevige en vlakke ondergrond alvorens deze los te laten.
- Om de last te lossen, kan men de loshendel op het handvat inknijpen of het toestel uitschakelen.
- Het kan nodig zijn om de vacuümunit scheef op te tillen om de zuignap volledig los te maken van de last.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.