

Korte handleiding schietpistool



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel. De machine nooit richten op personen of lichaamsdelen. Dit kan aanleiding geven tot ernstige verwondingen of zelfs de dood. De veilige positie van de handen is aan de grip en bovenop de schiethamer. Richt de schiethamer ten allen tijde in een veilige richting. Gebruik de schiethamer altijd loodrecht op het oppervlak. Gebruik de rubberen kap om het risico op wegspattend materiaal te verminderen.
- Gebruik de schiethamer enkel voor doeleinden waarvoor hij is ontworpen.
 1. Gebruik geen schiethamer in een ontvlambare of een explosieve omgeving.
 2. Bevestig niet in gietijzer, tegels, glas of andere soorten broos materiaal.
 3. Voorzie een minimale afstand tussen de bevestigingen onderling en de rand van het materiaal van 8 cm in beton of 13 mm in staal. Respecteer ook deze afstand tot scheuren of spleten.
 4. Bevestig niet in beton dat minder dik is dan 3 maal de plaatsingsdiepte van de nagel of in staal dat minder dik is dan 3 mm.
 5. Bevestig niet in plaatsen die gelast zijn of met de snijbrander zijn bewerkt.
 6. Bevestig niet door voorgeboorde gaten.
- Vuur de schiethamer nooit af zonder nagels. Dit kan letsels veroorzaken bij de gebruiker en omstanders en de hamer beschadigen.

Gebruiksaanwijzingen

1. Laad de nagel vóór het aanbrengen van de lading. Plaats de nagel met de punt naar buiten in de opening tot de nagel geheel is ingebracht. Gebruik niet teveel kracht bij het inbrengen. Indien veel kracht nodig is, is er mogelijks een storing. Verhelp eerst de storing.
2. Richt de schiethamer altijd in een veilige richting, weg van omstanders en de gebruiker. Schuif de loop voorwaarts in één beweging, en sluit deze weer tegen de stop. De loop moet in zijn geheel naar voren gebracht worden om de plunjer volledig in positie te brengen voor de volgende bevestiging. Verlies van kracht kan het gevolg zijn van een onjuist gepositioneerde plunjer.
3. Breng de striplading van onder aan. De strip moet geheel ingebracht worden.
4. Om een bevestiging aan te brengen, plaats de schiethamer tegen het oppervlak. Houd de schiethamer met 2 handen stevig vast. Haal de trekker over. Houd de schiethamer stevig tegen het oppervlak om terugslag tegen te gaan.

In geval een lading niet afgaat, houd de schiethamer 30 seconden op dezelfde plaats voor het geval van een vertraagde ontsteking. Verwijder vervolgens de strip voorzichtig en plaats deze in water of een andere niet vlambare vloeistof. Gooi nooit onafgevuurde ladingen weg met gewoon afval.

Indien u besluit de bevestiging niet aan te brengen nadat de schiethamer geladen is, moet u eerst de lading verwijderen voor de nagel te verwijderen.
5. Om de volgende bevestiging voor te bereiden, richt de schiethamer in een veilige richting. Breng eerst de nagel in voor de hamer opnieuw te spannen.

Probeer niet een beschadigde of geblokkeerde schiethamer te ontladen omdat onjuist handelen kan leiden tot afgaan van een lading. Label de machine en breng ze terug naar huurland.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.