

## Handleiding hakselaar 10 cm B.



### Transport

Tijdens transport moet de uitwerppijp naar achter gericht worden en goed vastzitten.

### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, gehoorbescherming, handschoenen, aansluitende kledij en veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel. Voorzie een veiligheidszone van 12 meter ver en 45° rond de richting van de uitblaastrechter.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Neem tijdens het invoeren voldoende afstand van de invoerrollen. Gebruik bij een probleem onmiddellijk de noodstop.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de max-streep op de peilstok.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Trek alle noodstoppen uit.
- Zet de gashendel op laag toerental. Open de benzinekraan op de benzinetank, zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON. Start de motor met het sleutelcontact.
- Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Verzeker u ervan dat de messenrotor draait (er komt lucht uit de uitblaastrechter) en niet geblokkeerd wordt. **Als de rotor niet draait onmiddellijk de motor stilleggen** en de reden van de blokkage van de rotor wegwerken.

#### Werken

- Werk steeds op vol gas.
- Gebruik de gele en rode knop om de draairichting van de invoerrol te bepalen.
- Gebruik de veiligheidshendel onderaan de invoertrechter om de invoerrol te blokkeren (=duwen). Trek deze naar u toe om de invoerrol te deblokken.

#### Stopzetten

- Alvorens de machine stop te zetten, de trommel 2 minuten laten leegdraaien.
- Zet de gashendel op zijn laagste toerental.
- Zet de motor uit door de schakelaar naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*