

## Handleiding Bosmaaier met 4takt motor




### Veiligheidsvoorzieningen

- Draag kleding en beschermingsuitrusting (zoals een helm, een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen)
- Houd de bosmaaier tijdens het werk altijd stevig met beide handen vast. Gebruik steeds de draagriem.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels om de heg. Bekijk waar u zichzelf in geval van nood in veiligheid kunt brengen. Ga niet onder de tak staan die u doorknipt.
- Laat de motor bij het knippen veel toeren maken en werk altijd op volle gas.
- Raak de motor tijdens of onmiddellijk na het werk niet aan, om brandwonden te voorkomen. Werk alleen aan de motor wanneer deze volledig afgekoeld is.
- Schakel de motor uit wanneer u de machine moet manipuleren: bijvullen benzine, wisselen mes, .... Laat de bosmaaier nooit onbeheerd achter. Raak, wanneer de motor draait, nooit het mes aan. Richt het mes nooit in de richting van iemand.
- Let tijdens het werken op voor KICKBACK. Als u objecten met het mes raakt terwijl het mes draait kan de machine wegslaan. Om dit te vermijden: houdt de machine stevig vast en vermijdt contact van het mes met vaste hindernissen.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Controleer het oliepeil van de motor aan het vuldopje. Olie moet tot aan de rand staan, ev. bijvullen (15W40).
- Vul de brandstoftank met loodvrije benzine (EURO 95)
- Druk hendel (C) in en houd hendel (B) ingedrukt.
- Laat de hendels (C) en (B) los terwijl u knop (E) ingedrukt houdt.
- De gashendel (B) staat nu geblokkeerd, waardoor de motor gemakkelijker en sneller zal starten.
- Zet de chokeklep op de motor, in de stand omhoog. Vul de brandstofaanzuig door het handpompje in te drukken. Trek aan het startkoord totdat de motor is gestart.
- Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te geven (B). De motor gaat stationair draaien. Zet de chokeklep terug in de stand beneden.



#### DE MOTOR UITSCHAKELLEN

- Druk, om de motor uit te schakelen, de knop (A) in de STOP-stand
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*