

Handleiding Gazonverluchter E.



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Inspecteer het werkterrein, verwijder stenen, takken, draad en andere vreemde voorwerpen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen Elektromotor

Opstarten

- Controleer de spanning 220V.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Druk de schakelveiligheid en de hoofdschakelaar tegelijk in om te kunnen werken.

Werken

- Diepte-instelling: De messen mogen de grond tijdens het werken niet raken. Zie je na het verticuteren groeven in de grond, dan zijn de messen te diep ingesteld.
 - Gebruik de stelschroeven aan de wielen van de machine om de diepte in te stellen.

Stopzetten

- Zet de hoofdschakelaar af.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.