

## Handleiding Kettingzaag



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen: gelaatsbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, speciale veiligheidskledij voor het werken met kettingzagen, veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel. Zorg altijd voor een vluchtweg, weg van vallend hout.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Als u niet zaagt, altijd de kettingrem inschakelen.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Vul de brandstoftank met ASPEN tweetaktbenzine
- Activeer de kettingrem door de terugslagbescherming naar voren te brengen.
- Zet de schakelaar in de positie "ON" (I)
- Zet de choke-hendel in de choke-positie.
- Als de machine uitgerust is met een decompressieklep (A): Druk de klep in om de opstart te vergemakkelijken. De klep keert automatisch naar de beginpositie terug na de opstart.
- De gecombineerde choke/startgaspositie wordt verkregen door de gashendel te blokkeren.
- Vervolgens: neem het voorste handvat in uw linkerhand. Plaats uw rechtervoet op het onderste van het achterste handvat en druk de motorzaag op de grond. Trek aan het startkoord totdat de motor is gestart.
- Zodra de motor aanslaat, breng de chokeklep op de motor in de stand "choke open". Indien de motor stilgevallen is, trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait.
- Nadat de motor gestart is, reset de kettingrem door de terugslagbescherming terug te trekken naar de handvatbeugel. De kettingzaag is nu klaar voor gebruik.



#### Werken

- Om het risico op terugslag te vermijden: gebruik de motorzaag nooit hoger dan schouderhoogte en zaag niet met de tip van het zaagblad. Zaag nooit wanneer u de motorzaag slechts met één hand vasthoudt!
- Zorg altijd voor een vaste ondergrond
- Zorg zoveel mogelijk met de onderkant van het zaagblad. Als u met de bovenkant zaagt, zal de zaag de gebruiker terugduwen. Zorg dat deze duwende beweging kan gepareerd worden.
- Zaag nooit in de grond of in rot hout, om de ketting scherp te houden.
- Telkens je brandstof bijvult, ook het kettingoliereservoir bijvullen.

#### Stopzetten

- Druk, om de motor uit te schakelen, de schuifschakelaar in de STOP-stand
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*