



## Handleiding Aanhangwagen 3,5 ton Tiltbed

### Veiligheidsvoorzieningen

- Controleer het maximum gewicht voor trailers zoals beschreven in het handboek van het trekkend voertuig.
- Gebruik een goedgekeurde trekhaak op het trekkend voertuig.
- Overschrijdt nooit het op het typeplaatje aangegeven maximum brutogewicht.
- Bij parkeren van de trailer steeds de handrem gebruiken of de wielen blokkeren.
- Nooit op de koppeling aangegeven maximum kogelgewicht overschrijden. Aanbevolen wordt om de lading te verdelen om een kogelgewicht van tussen 50 – 75% van het maximale toegestane gewicht (150 kg) te verkrijgen. De lading dient zo gelijk mogelijk over de bodem van de trailer verdeeld te worden. Compacte, zware artikelen dienen in het midden opgesteld te worden, net boven de assen.
- Een geladen trailer nooit ontkoppelen.
- Alle ladingen steeds goed vastbinden of verankeren.

### Koppelingsinstructies

- De conditie van de losbreekkabel controleren. Indien gerafeld of met kronkels, de kabel voor gebruik van de trailer vervangen.
- Controleren of de kogel schoon is en de koppelingsskop goed gesmeerd is.
- Er voor zorgen dat de trailer volledig op handrem staat.
- De kogel van het trekkend voertuig onder de koppelingsshendel brengen.
- De losbreekkabel aan het trekkend voertuig bevestigen.
- Op de koppeling: De uitschakelhefboom achter de vergrendelingshendel loszetten en de vergrendelingshendel naar voren tillen.
- De koppeling omlaag brengen d.m.v. het steunwiel totdat de koppeling over de kogel zit.
- Zich ervan verzekeren dat de uitschakelhefboom op zijn plaats zit en controleren of de kogel aangekoppeld is door te trachten de koppeling dmv het steunwiel van de kogel te lichten.
- Het steunwiel opdraaien en vergrendelen.
- De elektrische stekker aanbrengen en de lichten controleren.
- De handrem van de trailer loszetten.

### Laden en lossen

De trailer moet vlak geplaatst worden.

Uitgezonderd in noodgevallen, dient men te laden of lossen met de trailer gekoppeld aan het trekkend voertuig.

### Kippen van de trailerbak

Alvorens te beginnen met het kippen van de trailerbak, moeten de vergrendelingschroeven die de trailerbak aan de dissel vastschroeven losgemaakt worden. Verzeker u ervan dat de schakelaar vergrendeld is door in wijzerzin te draaien. Na het controleren of de achterkant van de trailer vrij is, bedien de kokerhendel om de bak te kippen.

Om de bak neer te laten, verzeker u ervan dat de ruimte tussen de bak en het chassis vrij is van obstakels. Draai de pompkraan open door langzaam tegen de klok in te draaien. Controleer het neerlaten van de bak door het openen en sluiten van de kraan. Eenmaal de bak is neergelaten, sluit terug de kraan zodat de trailer klaar is voor gebruik.

**Verzeker u ervan dat de vastzettingsschroeven terug vastgezet worden alvorens verder te rijden.**

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*